



Manueller Start des Motors

Der Motor hat eine Festgaseinstellung.
Eine Drehzahlregulierung ist daher nicht möglich.

1 Starten des Motors:

1. Safety Key (Sicherungs-Schlüssel) am Motor einstecken und auf Position "RUN" stellen.
2. Primerknopf 3x drücken, im Zeitabstand von jeweils ca. 2 Sekunden.
Bei niedrigen Temperaturen unter 10C° den Primerknopf 5x drücken.
Bei betriebswarmem Motor den Primerknopf nicht benutzen!

Beim 1.-mal Starten:

3. Starterseil langsam ca. 5 - 6 mal vollständig herausziehen.
- 2** 4. Sicherungsbügel zum Oberholm herziehen und festhalten.
- 3** 5. Starterhebel nach vorne drücken - Motor startet.
6. Starterhebel loslassen - der Starterhebel geht automatisch in die O-Stellung wieder zurück.

Motor ausschalten:

Sicherungsbügel loslassen.
Die Touch - N - Mow Vorrichtung ist für den nächsten Start bereit.

Erneuter Start:

siehe unter Punkt 4 - 6

Lagerung des Gerätes:

Safety Key (Sicherungs-Schlüssel) auf Position "LOCK" zurückdrehen und abziehen - kindersicher aufbewahren!

Bei längerer Standzeit (z. B. Winterpause) die Touch - N - Mow Vorrichtung entspannen.

Dazu:

1. Zündkerzenstecker abziehen.
2. Startvorgang mehrmals vornehmen.
3. Safety Key (Sicherungs-Schlüssel) entfernen - kindersicher aufbewahren.

